

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световая отдача лампы (лм/Вт): 60

Совместимость с диммером: Да

Срок службы (час): 50000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Выращивание рассады, овощей, других растений

Рабочая температура: от -20 до +40 °C

Материал корпуса лампы: алюминий

Место происхождения: Гуандун, Китай

Модель: ZWD-012

Источник света: светодиод

Напряжение питания: 100-240 В переменного тока

Количество светодиодов: 96 шт.

Сертификация: CE, RoHS

Индекс цветопередачи (Ra): 80

СЕРВИС СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:

Освещение и схемотехника

Время работы (час): 50000

Плотность фотосинтетического фотонного потока
(мкмоль/(м²·с): 450-660

Световой поток лампы (лм): 580

Срок службы (час): 50000

Степень защиты: IP44

Фирменное наименование: WIN-WIN

Мощность: 18 Вт

Гарантия: 1 год

Мощность: 100 Вт

Тип светодиодного чипа: SMD2835

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

Скорость фотосинтеза и транспирации напрямую зависят от температуры, влажности и воздушного потока.

Идеальная температура и влажность для ваших растений находятся между 23-29 °С и влажностью 50%-70% с большим потоком воздуха для пополнения CO₂. PH 6-6,5. Можно добавить больше кальция и магния, чем требуется.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Распакуйте комплекты металлических кронштейнов, прикрепите 4 маленьких крючка к 4 отверстиям на задней стороне светильника.

Соедините с помощью регулируемых веревочных храповых механизмов. Повесьте светильник над растениями на необходимой высоте. Вставьте шнур питания в розетку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед монтажом и использованием фитолампы внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для последующего использования.

Подключайте светильник только к источникам питания соответствующего напряжения с помощью штатной вилки. Не допускайте сдавливания или повреждения кабеля питания, особенно в месте заделки вилки и на входе в устройство.

Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, свяжитесь с техподдержкой. Не выполняйте замену шнура питания или вилки самостоятельно, компания не несет ответственность за повреждения, связанные с человеческим фактором.

Лампу следует чистить только так, как указано в руководстве. Обратитесь за профессиональным ремонтом оборудования в следующих случаях:

- шнур питания или вилка повреждены;
- устройство попало под дождь;
- обнаружено заметное изменение характеристик;
- устройство упало, его корпус или крепления повреждены.

ОБЩИЙ УХОД

Фитолампа охлаждается естественной конвекцией, без движущихся компонентов. Она рассчитана на широкий диапазон условий эксплуатации и долгие годы работы без технического обслуживания. Небольшой базовый уход позволит фитолампе работать с постоянной максимальной производительностью.

Естественная конвекция отводит тепло от радиатора. Для надежного охлаждения между устройством и потолком требуется пространство не менее 25 мм. Невыполнение этого требования может сократить срок службы фитолампы.

Чтобы обеспечить оптимальный срок службы и производительность фитолампы, регулярно осматривайте ее, очищайте от пыли, мусора и минеральных отложений с радиатора и светодиодной матрицы. Очистку выполняйте с помощью специального приспособления.

 Не очищайте диодную матрицу при помощи ткани, так как это может нарушить целостность силиконового уплотнения или сместить светодиоды.

Чтобы замедлить старение светодиодов, не прикасайтесь к ним руками, даже в выключенном состоянии.

ВНИМАНИЕ!

Летом или в других жарких условиях используйте охлаждающий вентилятор, чтобы поддерживать подходящую температуру для растений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не прикасайтесь к устройству во время работы.

Во избежание повреждения глаз не смотрите прямо на светодиоды.

В целях снижения риска перегрева или возгорания, обеспечивайте достаточную вентиляцию устройства и блока питания.